NÁVOD NA ZOSTAVENIE
6 - POLICOVÉHO REGÁLU

REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ZRUČNOSTI ZOSTAVIŤ SAMI.

NA ZOSTAVENIE POLICOVÉHO REGÁLU BUDETE POTREBOVAŤ:

SKRUTKOVAČ
GUMENÉ KLADIVO

V BALENÍ NÁJDETE:

8X STĹPIKY
12X KRÁTKE BOČNICE
12X DLHÉ BOČNICE
6X STREDOVÉ PODPERY
4X SPOJKY
8X KONCOVKY
6X POLICE

KROK 1

Najskôr nacvaknite koncovky na dolné konce stĺpikov.



KROK 2

Oprite dva stĺpiky vedľa seba o stenu a spojte ich kratšími bočnicami tak, že háčiky bočníc zasuniete do otvorov v stĺpikoch. Môžete si pomôcť gumeným kladivom. Pozor, spodná bočnica musí byť minimálne 90 mm nad zemou!



KROK 3

To isté zopakujte aj s ďalšími dvoma stĺpikmi tak, aby vznikli dva rovnaké protiľahlé diely. Oba protiľahlé diely teraz spojte dlhou bočnicou.



KROK 4

Teraz už konštrukcia stojí a ľahko spojíte oba diely dlhou bočnicou aj na druhej strane. Takto postupne doplňte na oboch stranách aj ostatné dlhé bočnice.



KROK 5

Keď je spodná časť hotová, zasuňte hore do koncov stĺpikov spojky, napojte na ne horné stĺpiky a dorazte ich gumeným kladivom.



KROK 6

Teraz spojte horné stĺpiky bočnicami rovnako ako pri spodnej časti.



KROK 7

Háčiky na koncoch stredových podpier ohnite do pravého uhla a každé dve protiľahlé dlhé bočnice spojte tak, že podperu zasuniete ohnutými háčikmi do otvorov v bočniciach. Následne háčiky skrutkovačom ohnite, aby sa nevysunuli.



KROK 8

Nakoniec položte na bočnice drevotrieskové police a nacvaknite koncovky na horné konce stĺpikov. Pre vašu bezpečnosť ešte odporúčame pripevniť regál k stene pomocou skrutiek a hmoždiniek.



KROK 9

A máte postavené! Regál odporúčame priskrutkovať k stene a v prípade viacerých regálov ich zoskrutkovať k sebe pre zaistenie maximálnej stability.

